

## ダイヤルアップ接続の場合


1. ご利用の電話回線に電話機を接続し、電話がかけられるかを確認します。受話器を上げた際の「ツー」というトーン音が聞こえなかったり、電話がかけられない場合は電話回線が故障している可能性があります。NTT東日本故障受付(113)または(0120-444-113)へお問い合わせください。

### < アナログ電話回線の場合 >



電話機  
(一部の電話機では、電源が必要な場合があります)

モジュラーケーブル  
(電話線)




モジュラーコンセント  
(箱型の場合もあります)

### < ISDN電話回線の場合 >




電話機  
(一部の電話機では、電源が必要な場合があります)

モジュラーケーブル  
(電話線)



TA  
(ターミナルアダプタ)


モジュラーケーブル  
(電話線)




モジュラーコンセント  
(箱型の場合もあります)

## 2. パソコンを接続し、インターネット接続を確認します。

## &lt;アナログ電話回線の場合&gt;



## &lt;ISDN電話回線の場合&gt;



## &lt;インターネットに接続できない場合&gt;

以下の順番にご確認ください。確認後も接続ができない場合は、αWebサポートセンターへお問い合わせください。

1. モデムやTA(ターミナルアダプタ)をパソコンが認識しているかを確認します。  
認識していない場合、ケーブルの損傷や、機器の故障が考えられます。
2. パソコンのダイヤルアップ設定を確認し、PPPログイン名、PPPパスワードを確認します。